

## Branninstruks

### Ved brann:

<b>1. Varsle</b>	Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles umiddelbart. Ring brannvesenet nødtelefon 110! Forsøk å varsle alle i nærheten: Rop BRANN, bank på dører, bruk dørklokker.
<b>2. Evakuere</b>	Evakuer bygningen umiddelbart. Barn, eldre og uføre hjelpes. Heisen skal ikke brukes. Samlingssted er parkeringen Coop Obs. Returner/bli i leiligheten ved brann/røyk i rømningsvegen - Brannvesenet og politiet vil organisere evakuering.
<b>3. Slukke</b>	Hvis brannen er liten, forsøk å slukke. Bruk tilgjengelig slukkeutstyr. Ta ingen sjanser!
<b>4. Begrense</b>	Lukk vinduer og dører for å begrense brannen.
<b>5. Veilede</b>	Møt brannvesenet på avtalt sted, informer.

### Brannberedskap – Krav i hver leilighet

- Sprinkleranlegg – Sprinklerhoder må ikke tildekkes
- En godkjent røykvarsler – Flere anbefales – Batteri kontrolleres regelmessig
- Ett brannslukningsapparat – Brukes og kontrolleres iht. instruksjonen på apparatet

### Brannberedskap – Garasjeanlegget

- Sprinkleranlegg
- Røykvarslere, tilknyttet brannvarslingsanlegget
- Brannslange ved hver oppgang, hvitt skap
- Merkede rømningsveier

### Alarmsentraler

I garasjen er det plassert 2 alarmsentraler for brannvarsling. Alarm utløses automatisk av røykvarslere i garasjen og sprinkler i leilighetene/garasjen. Ved alarm aktiveres alarmklokker, nødlys og branddørene i garasjen lukkes. Ved alarm vil brannvesenet bli varslet automatisk.

Prosedyre for alarmsentralene ved alarm:

1. Gå til brannsentral:
  - Sentral A plassert i garasjen ved utkjøringen, Såvegen 1B/1C
  - Sentral B plassert i garasjen ved utkjøringen, Såvegen 1E
2. Adresse til utløst branddetektor vises på alarmsentralen
3. Kontroller adresse som vises på alarmsentralen for brann
4. Avstill alarmklokker når situasjonen er avklart
5. Brannvesenet nullstiller alarmsentralen

Også ved uønsket alarm kontaktes brannvesenets nødtelefon 110.