

RØRLEGGER

Sprinkleranlegg: Ikke monter innredning, hyller, skap og lignende slik at de hindrer sprinklerhoder i å spre vann som de skal.

Hvis det er installert sprinklerhoder over garderobeskap så ikke oppbevar ting og tang oppå skapet for da vil dette hindre spredning av vann fra sprinklerhodene.

Sprinklerhoder skal ikke overmales.

Det er ikke tillatt å benytte sprinklerhoder til oppheng, for eksempel av bilder og lignende.

Vær forsiktig så ikke sprinklerhodene påføres mekanisk skade. For eksempel under rengjøring i leiligheten.

Hvis sprinklerhoder beskadiges så kan det oppstå vannlekkasjer. Hold øye med dette og varsle hvis lekkasje oppstår.

Gassanlegg: Henvises til informasjon fra Statoil – **se vedlegg**